

## 2. 各製品施工要領

### ◆準不燃タイル

#### ① 下地施工

- ・石膏ボードの上に施工してください。
- ・接着不良の原因となるため、下地のごみやほこり、油分などを取り除いてください。
- ・割付、墨出しを行ってください。

#### ② 接着剤の塗り付け

- ・接着剤にはボンド『KU928C-X（コニシ株式会社製）』をおすすめします。それ以外の接着剤を使用する場合はウレタン系の接着剤をご使用ください。

#### ③ 準不燃タイルの張りつけ

- ・接着剤を使って準不燃タイルを下地面に張り付けてください。
- ・準不燃タイルがずれる場合は下から積み上げるか、もしくはピンネイル（ステンレス製）での端部の固定を推奨します。
- ・木は乾燥によって木目方向により収縮しやすい性質があるため、準不燃タイルを縦横交互に張ってください。目地は取らず、つきつけとしてください。

